

GOLDEN - ART

GRANES Gold weight calculation software

2

0

2

2



Granes v2

mm2 مساحت

0

DB قطر

0

Gr وزن

0.00 - 0 - 0.00


ریال قیمت

0

محاسبه

جهت نصب نرم افزار گرانس روی فایل نصبی کلیک کنید


مطابق عکس 1



عکس 1

روی دکمه ی NEXT کلیک کنید

مطابق عکس 2




عکس 2

محل نصب نرم افزار گرانس

را تعیین و سپس روی

و دکمه ی NEXT را بزنید


مطابق عکس 3



عکس 3

سپس روی install کلیک کنید


مطابق عکس 4



عکس 4

در حال نصب نرم افزار


مطابق عکس 5



عکس 5

روی دکمه ی run granes بزنید

مطابق عکس 6



عکس 6

درحال باز شدن نرم افزار گرانس

مطابق عکس 7

عکس 7

در این قسمت باید نرم افزار گرانس خود را از طریق سریالی که از شرکت هنرطلایی دریافت کردید ، فعال کنید .

فعالسازی نرم افزار به دو صورت آنلاین و آفلاین امکان پذیر می باشد .
برای استفاده از حالت آنلاین می بایست ابتدا از متصل بودن سیستم خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید سپس سریال و نام و شماره موبایل خود را وارد کرده و در انتها روی دکمه آنلاین کلیک می کنید تا اطلاعات شما ثبت و نرم افزار فعال شود .

مطابق عکس 8

برای استفاده از حالت آفلاین ، ابتدا به سایت www.golden-art.ir/granes

مراجعه کرده و سپس فرم داخل سایت را پر کرده و در انتها روی دکمه دریافت کد کلیک کرده تا کد فعالسازی نرم افزار را دریافت کنید .

کد فعالسازی نرم افزار را در قسمت مورد نظر نایپ و در انتها روی دکمه آفلاین کلیک می کنیم تا نرم افزار به صورت آفلاین فعال شود .

مطابق عکس 9




عکس 8

عکس 9

بعد از فعالسازی ، نرم افزار به صورت خودکار باز می شود .
صفحه ی اصلی نرم افزار مربوط به تنظیمات قطر کار به میلی متر ، وزن کار به گرم و قیمت به ریال می باشد .

در کنار دکمه محاسبه قسمتی وجود دارد که در صورت فعالسازی ، وزن و قطر کار زیر طرح در کرل نمایش داده میشود .



مطابق عکس 10

عکس 10

با کلیک کردن روی آیکون مربوط به تنظیمات کلی نرم افزار می توانید قسمت تغییر واحد قطر را مشاهده کنید .
قسمت دوم، بازه ای : در صورت فعالسازی می توانید بازه ای از وزن کار مورد نظر را مشاهده کنید.



عکس 11



قسمت سوم ، بازه قطر : می توانید بازه ای برای قطر کار تعیین کنید .
قسمت چهارم ، ضریب تصحیح : این قسمت از تنظیمات برای اصلاح میزان اختلاف کار خروجی گرفته شده و کار تخمین زده شده است ، به این صورت که تنها با زدن تیک ضریب تصحیح و وارد نمودن وزن ثانوی نرم افزار اختلاف موج دستگاه نورد شما را محاسبه و اعمال می کند .

عکس 12



با کلیک بر روی آیکون مربوط به قیمت نرم افزار می توانید به روش آنلاین و آفلاین قیمت طلا را دریافت کنید ، برای استفاده کفایست تیک زیر ریال را فعال کنید تا از این پس نرم افزار به صورت آنلاین قیمت طلا را به دست خواهد آورد . جهت دریافت مبلغ به صورت آفلاین کفایست تیک زیر ریال را غیر فعال کنید و قیمت خود را به ریال وارد نمایید . قسمت بعدی ، محاسبه اجرت کار می باشد که در صورت فعالسازی آن ، بر روی مبلغ نهایی اعمال خواهد شد .

مطابق عکس 12



عکس 13

با کلیک بر روی قسمت متریاال ، می توانید جنس فلز مورد نظر خود که قصد محاسبه وزن آن را دارید ، تعیین کنید

مطابق عکس 13



عکس 14

با کلیک بر روی آیکون کسر پرداخت و فعالسازی این بخش، نرم افزار بر اساس کسر پرداخت وارد شده، وزن بالاتری را به شما خواهد داد که وزن کار شما بعد از کسر پرداخت خواهد بود.

مطابق عکس 14


با کلیک بر روی آیکون تنظیمات سریع می توانید تمامی ایتیم های نرم افزار را فعال یا غیر فعال کنید .



عکس 15

مطابق عکس 15

با کلیک بر روی قسمت لاگ می توانید تمامی محاسبات وزنی که با نرم افزار انجام داده اید را مشاهده کنید .





مطابق عکس 16

عکس 16

با کلیک بر روی لوگوی گرانس می توانید اطلاعات مربوط به نرم افزار و تماس با ما شرکت هنرطلابی را مشاهده کنید .

همچنین برای همگام سازی نرم افزار گرانس با نرم افزار کورل از این قسمت می توانیم روی آیکون نرم افزار fix version کلیک و مراحل همگام سازی را انجام دهیم و در انتها در صورت نیاز به نرم افزار any desk می توانید از این قسمت استفاده کنید .



با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده می توانید عناصر دلخواه خود را وارد کنید



GRANES

GOLDEN-ART

8 8 3 4 8 4 5 3